

Käyttö ja turvallisuusohje säiliötelineelle.

Asennus.

Säiliötelineen asennuksessa on noudatettava asennuspaikasta annettuja ohjeita ja määräyksiä.

Säiliöteline saattaa sopia sellaisiin työkoneisiin ja laitteisiin, jotka eivät kestä säiliötelineen käyttöä täydellä säiliöllä.

Säiliötelineen asentaja vastaa kiinnityksen turvallisuudesta.

Säiliötelineeseen saa asentaa ainoastaan siihen sopivan IBC-säiliön ja IBC-säiliöön mahtuvan nesteen.

Käyttö.

Varmistu säiliötelineen turvallisesta kiinnityksestä, ennenkuin täytät säiliötä.

Varmistu säiliötelineen turvallisesta kiinnityksestä, ennenkuin lähdet ajamaan työkonetta.

Säiliötelineen kanssa työskentellessä, on huomioitava, että näkyvyys koneesta ulospäin saattaa heikentyä ja katvealueet suurentua.

Säiliötelineen kanssa työskentellessä, on huomioitava, että koneen ääriimitat ovat muuttuneet.

Säiliötelineen kanssa työskentellessä, on huomioitava, että koneen hallittavuus saattaa muuttua.

Kuljettajan on huomiotava ajonopeus siten, että säiliössä oleva kuorma ei hyppää ajoalustalla olevissa epätasaisuuksissa tai töyssyissä.

Kuorman hyppääminen voi aiheuttaa säiliötelineen rikkoutumisen.